

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-35-023-01-22		Erstellt am/ Date	01.04.2020



EINBAUHINWEISE Eibach Pro-Tronic

INSTALLATION INSTRUCTIONS Eibach Pro-Tronic

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-35-023-01-22	Erstellt am/ Date	01.04.2020
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Vorderachse Front axle:

Klebe pads an dem Elektronikbauteil befestigen.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the adhesive tapes on the electronic component.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.



Originale Dämpfersteuerungsleitung in das Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung mit Kabelbindern befestigen.

Connect the standard damper control wire into the electronic component until it locks. Fix the wire with cable ties.



Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-35-023-01-22

Erstellt am/
Date

01.04.2020

Vorderachse Front axle:

Elektronikbauteil mit dem mitgelieferten Klebeband an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Leitungen mit Kabelbindern an der Karosserie befestigen.

WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the canceller with supplied adhesive tape on the vehicle chassis.

Fix the wires with cableties on the chassis.

IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.



